


INTESIS - INTERFACCE BMS

KNX

Tramite le interfacce INKNXMHI001R000, INKNXUNI001I000 e IN776MHIO0S0000, IN776MHIO0M0000, IN776MHIO0L0000 è possibile integrare le unità Mitsubishi Heavy Industries con una supervisione che utilizza lo standard KNX.



Esempi di integrazione di un'unità commerciale, con controllo individuale



INKNXMHI001R000



IN776MHIO0S0000
IN776MHIO0M0000
IN776MHIO0L0000

MODBUS


Tramite le interfacce INBSMHI001R000, IN485UNI001I000 e IN776MHIO0S0000, IN776MHIO0M0000, IN776MHIO0L0000 è possibile integrare le unità Mitsubishi Heavy Industries con una supervisione che utilizza lo standard Modbus.



Esempi di integrazione di un'unità commerciale, con controllo individuale



INBSMHI001R000



IN776MHIO0S0000
IN776MHIO0M0000
IN776MHIO0L0000